Garant

Foyer extérieur Eco Fuego

90 Days-Jours Warranty Garantie

Le foyer extérieur Garant - Eco Fuego doit être utilisé de manière responsable. Le foyer peut produire une flamme nue allant jusqu'à 3 pieds. La durée de combustion du carburant peut varier en fonction de la température.

Danger d'incendies, de brûlures et/ou pour la santé si le produit n'est pas utilisé selon les instructions.

- Utilisation extérieure seulement, dans un endroit bien aéré et sur une surface horizontale stable.
- Ne pas exposer à l'eau, ou à tout autre liquide, lorsque le foyer est allumé et/ou éteint : Risque de brûlures et d'incendies.
- Éteindre uniquement en utilisant le couvercle.
- Ne pas utiliser pour cuire ou chauffer des aliments ou des liquides.
- Ne pas toucher et/ou bouger le foyer tant que le produit est chaud et que le combustible ne s'est pas entièrement solidifié.
- Ne pas laisser le produit tomber par terre et éviter les risques de renversement lors de l'utilisation.
- Ne pas insérer de recharge de combustible s'il reste du combustible chaud, ou s'il reste plus de 2 cm de combustible froid.
- Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'allumé tant que le combustible n'est pas solidifié.
- Utilisation par des adultes seulement. Garder hors de portée des enfants et/ou des animaux.
- Ne pas retirer l'étiquette d'avertissement sur l'extérieur du foyer.
- Ne pas utiliser de combustible sans le foyer.
- Ne pas utiliser le tambour en dehors du foyer.
- Garder à distance des produits inflammables et de tout produit sensible à la chaleur.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits car cela pourrait provoquer une réaction chimique.
- Ne pas jouer ni interférer avec les flammes nues.
- Consulter les lois et règlements locaux avant l'utilisation.

Instructions d'utilisation

1. Ajuster la hauteur des pieds du foyer pour le stabiliser et lui permettre un bon flux d'air en le réglant à la hauteur maximale.
2. Garder la recharge de combustible dans le papier et l'insérer dans le tambour à feu sans la déballer.
3. Déchirer la partie supérieure du papier protecteur de combustible.
4. Allumer avec une allumette, un briquet ou un chalumeau.
5. Profiter du moment.
6. Pour éteindre, replacer simplement le couvercle. Ne jamais verser de liquide.
7. Attendre que le foyer soit froid avant de remettre la housse.

Usure et durabilité

Le foyer est fabriqué à partir d'un composite appelé MGO, qui résiste aux chaleurs extrêmes produites par le combustible. Nous vous recommandons d'ajuster les pieds à la hauteur maximale; ceci permet la circulation d'un flux d'air constant à travers la chambre ainsi qu'une meilleure adaptation aux irrégularités du sol. Comme pour les cheminées et les fours en céramique, les chaleurs extrêmes feront apparaitre des fissures qui n'affecteront pas les performances du produit. Le contenant en métal déposé sur le rebord supérieur protège les côtés et contribue à garder le foyer propre.

Informations techniques

- Cire végétale biodégradable qui émet une petite quantité de fumée.
- Durée de conservation du combustible lorsqu'il n'est pas utilisé : 3 à 5 ans dans un endroit sec à l'abris de l'humidité.
- Durée de combustion : 6 à 8 heures.

Entretien

- Couvrir le foyer lorsqu'il n'est pas utilisé et une fois refroidi.
- Entreposer dans un endroit sec et frais avec le couvercle bien en place.
- Comme la plupart des produits d'extérieur, le foyer doit être couvert lorsqu'il n'est pas utilisé, notamment en cas de pluie et de gel.
- La surface peut être nettoyée une fois refroidie. Essuyer avec un chiffon propre et humide.
- Nous vous recommandons de nettoyer l'intérieur du tambour à feu toutes les 3 recharges afin d'éliminer les résidus.

Questions et réponses

- **Est-il adapté pour une utilisation sur les terrasses et sur l'herbe?** Oui, il l'est. Le foyer extérieur Garant - Eco Fuego devient évidemment très chaud, comme la plupart des foyers. Nous vous suggérons de placer un carrelage résistant à la chaleur ou une plaque de bois sous le brûleur lors de la combustion pour éviter qu'il n'affecte la surface sur laquelle il est déposé. Ajuster les pieds du foyer pour assurer sa stabilité.
- **Est-il facile à éteindre?** Oui, il suffit de remettre le couvercle sur la flamme pour couvrir le tambour à feu. La flamme s'éteindra immédiatement. Ne pas éteindre avec du liquide sous aucun prétexte.
- **Le combustible dans le récipient reste-t-il solide ou se transforme-t-il en liquide?** Il y a 5,5 kg de combustible. La partie supérieure qui brûle se transforme en liquide (semblable à une bougie). Veillez à ne pas renverser le contenant lorsqu'il est chaud, le combustible est liquide et brûlant.
- **Quand dois-je remplacer la recharge?** Vous pouvez changer la recharge lorsqu'il reste moins de 2 cm de combustible au fond du tambour et que le combustible est solidifié. Le combustible restant ne sera pas gaspillé et brûlera complètement. Nous vous recommandons de nettoyer complètement le tambour à feu après 2 à 3 combustions complètes. Ensuite, vous pouvez insérer la recharge. Afin d'éviter un bris éventuel de la chandelle, ne retirez pas le papier.
- **Peut-on utiliser les recharges 8h seules?** Non! Vous devrez utiliser le foyer extérieur Garant - Eco Fuego.
- **Combien de temps durera le foyer extérieur Garant - Eco Fuego?** Le foyer durera pendant de nombreuses utilisations. Il doit cependant être gardé au sec et mis à l'abris lorsqu'il n'est pas utilisé.
- **Puis-je en savoir plus sur la cire?** La cire est végétale, biodégradable et provient de sources durables. Nous nous approvisionnons auprès de fournisseurs audités et recommandés.

+Info

www.garant.com

510148

Eco Fuego Outdoor Fire Pit

90 Days-Jours Warranty Garantie

The Garant - Eco Fuego outdoor fire pit must be used responsibly. The unit can produce an open flame of up to 3 feet. Fuel burn time may vary according to temperature.

Danger of causing fire, burns and/or damage to health if product is not used in accordance with instructions.

- For outdoor use only, in a well-ventilated area and on a horizontal, stable surface.
- Do not expose to water, or any other liquids, when the fire pit is switched on and/or off: risk of burns and fire.
- Only extinguish by using the lid.
- Do not use to cook or heat foods or liquids.
- Do not touch and/or move the fireplace while product is hot and fuel has not completely solidified.
- Do not let the product fall on the floor and avoid the ris of spillage during use.
- Do not insert fuel refills if hot fuel remains, or if more than 2 cm of cold fuel remains.
- Do not leave product unattended when lit until fuel has solidified.
- Adult use only: Keep out of reach of children and/or pets.
- Do not remove the warning label on the outside of the fireplace.
- Do not use fuel without the fire pit.
- Do not use the drum outside the fire pit.
- Keep away from flammable and heat-sensitive products.
- Do not mix with other products, as this may cause a chemical reaction.
- Do not play or interfere with open flames.
- Consult local laws and regulations before use.

Instructions for use

1. Adjust the height of the fire pit legs to stabilize it and for proper air flow by setting it to the maximum height.
2. Keep fuel refill in paper and insert it into the fire drum without unpacking it.
3. Tear off the top of the fuel protection paper.
4. Light with a match, lighter or blowtorch.
5. Enjoy the moment.
6. To extinguish, simply replace the lid. Never add liquid.
7. Wait until the fire pit is cool before reinstalling the cover.

Tear resistance and durability

The fire pit is made from a composite called MGO, which withstands the extreme heat produced by the fuel. We recommend that you adjust the base to the maximum height; this allows a constant air flow through the chamber, as well as better adjustment to floor irregularities. As with any ceramic fire pit and oven, extreme heat will cause cracks to appear, but these will not affect the unit's performance. The metal container on the upper rim protects the sides and helps keep the product clean.

Technical data

- Vegetable biodegradable wax that emits a small amount of smoke.
- Fuel storage life when not in use: 3 to 5 years in a dry place away from humidity.
- Burn time: 6 to 8 hours.

Maintenance

- Cover when not in use and once cooled.
- Store in a cool, dry place with the lid securely in place.
- Like most outdoor items, the fire pit should be covered when not in use, especially in the event of rain or frost.
- The surface can be cleaned once cool. Wipe with a clean, damp cloth.
- We recommend cleaning the inside of the fire drum every 3 refills to remove residues.

Questions & Answers

- **Is the unit suitable for use on terraces and lawns?** Yes, it is. The Garant - Eco Fuego outdoor fire pit obviously gets very hot, as do most fireplaces. We suggest that you place a heat-resistant tile or wooden slab under the burner during combustion to prevent it from affecting the surface on which it is placed. Adjust the base of the fire pit to ensure stability.
- **Is it easy to turn off?** Yes, simply place the lid back over the flame to cover the fire drum. The flame will go out immediately. Do not extinguish with liquid under any circumstances.
- **Will the fuel in the container remain solid or turn to liquid?** There are 5.5 kg of fuel. The top part that burns turns into liquid (like a candle). Ensure you do not spill the container when it is hot as the fuel is both liquid and extremely hot.
- **When should I replace the refill?** You can change the refill when less than 2 cm of fuel remains at the bottom of the drum and the fuel has solidified. The remaining fuel will not be wasted and will burn completely. We recommend that you thoroughly clean the fire drum after 2 to 3 full burns. You can then insert the refill. To prevent the candle from breaking, do not remove the paper.
- **Can 8-hour refills be used on their own?** No! You'll need to use the Garant - Eco Fuego outdoor fire pit.
- **How long will the Garant - Eco Fuego outdoor fire pit last?** The fire pit will last for many uses. However, it should be kept dry and sheltered when not in use.
- **Can I find out more about the wax?** The wax is vegetable-based, biodegradable and comes from sustainable sources. We are sourcing from audited and recommended suppliers.

+Info

www.garant.com

510148