




ASSEMBLY - ASSEMBLAGE - ENSAMBLAJE



STEPS / ÉTAPES / ETAPA



TELESCOPIC ROOF RAKE

To assemble the roof rake, follow the illustrated instructions from 1 to 6.

Tools required:
Pliers and adjustable or open end wrench.

GRATTE À COUVERTURE TÉLESCOPIQUE

Pour assembler la gratte à couverture, suivre les indications illustrées de 1 à 6.

Outils requis :
Pince et clé à molette ou clé à fourches.

RASTRILLO TELESCÓPICO PARA QUITAR NIEVE DEL TECHO

Al ensamblar el rastrillo para el techo, siga las instrucciones ilustradas de 1 a 6.

Herramientas requeridas :
Tenazas y llave inglesa ajustable o fija.



CAUTION

DO NOT USE NEAR ELECTRICAL WIRES

DANGER

NE PAS UTILISER PRÈS DES FILS ÉLECTRIQUES

¡ADVERTENCIA!

NO LO UTILICE CERCA DE CABLES ELECTRICOS