




ASSEMBLY - ASSEMBLAGE - ENSAMBLAJE



STEPS / ÉTAPES / ETAPA



ROOF RAKE (14.67 FT)

To assemble your roof rake, follow the illustrated instructions from 1 to 7

Tools required :

Pliers, adjustable or open end wrench

DO NOT USE NEAR POWER LINES

Handle color can be different.

GRATTE À COUVERTURE (14,67 pieds)

Assemblez votre gratte à couverture en suivant les indications illustrées de 1 à 7

Outils requis :

Pince, clé à molette ou clé à fourches

NE PAS UTILISER PRÈS DES FILS ÉLECTRIQUES

La couleur des manches peut différer.

RASTRILLO PARA EL TECHO (14,67 pies)

Al ensamblar el rastrillo para el techo, siga las instrucciones ilustradas de la primera hasta la séptima

Herramientas requeridas :

Tenazas, llave ajustable o llave de boca

NO LO UTILICE CERCA DE LOS CABLES DE ALTA TENSION

El color de los mangos puede ser diferente.